

Bruksanvisning **Nr.045** for **Superclamp Easy Lift, EL1 & ELL1**

Generelt om sikker bruk av løfteredskap:

Sikker bruk av løfteredskap forutsetter at løfteredskapet er sertifisert og godkjent i henhold til forskrift om Maskiner Best.nr.522, og gjennomgått periodisk sakkyndig kontroll hver 12. mnd.

Personell som bruker løfteredskap skal ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring i hht. Forskrift om Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, best. nr. 703. Opplæringen skal gi kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, samt vedlikehold og kontroll av det løfteredskapet som til en hver tid brukes.



VIKTIG VENNLIGST LES NØYE

Easy Lift er produsert for å passe til topp flensen på en bjelke som feste punkt for en talje eller lignende utstyr.

Ikke overstig 'WLL' (tillatt arbeidsbelastning 200kg). Utstyret må kontrolleres av en fagkyndig person før bruk. Ikke kast eller mist dette utstyret. Justerbar fra 114 til 204mm bjelkebredde.

Arbeidsbelastningen kan bli anvendt på opphengsbolt. Maksimum last ved bruk av to opphengsbolter må ikke overstige tillatt arbeidsbelastning. (Det vil si max 100kg i hver opphengsbolt.

Denne klypen må bare brukes på topp flensen av bjelken. Blir hovedsaklig brukt til å løfte tungt utstyr i posisjon på bunnenflensen.

Bruk alltid en hylse og skrunøkkel på justerskruen for å sikre klypen inn i posisjon. Tiltrekking ved hjelp av håndmakt er ikke tilstrekkelig.

